

SURTEK

Extractor de Aire Extractor Fan

APLICACIONES

Los extractor de aire Surtek renuevan constantemente la atmósfera de baños, habitaciones u oficinas. Fácil de montar e instalar en paredes o techos. Absorbe aire con polvo, humo, humedad y olores.

ANTES DE INSTALAR

Este aparato debe ser instalado por un técnico especializado.

Instalar lejos del fuego y lugares calientes.

Evitar colocarlos junto a puertas o rejillas de ventilación, esto puede afectar el rendimiento del aparato al no mover correctamente el aire del resto de la habitación.

Se recomienda el uso de temporizadores, esto permitira tenerlo encendido hasta que se haya renovado por completo el aire de la habitación.

NO instalar el extractor por encima de la bañera o ducha del cuarto de baño.

INSTALACIÓN

Elija la posición adecuada, alejado lo más posible de otras entradas de aire, de manera que fuerces corrientes que afecten todo el volúmen de aire de la habitación.

Asegúrese de que la entrada del extractor no pueda ser bloqueada por otro objetos. (Puertas, muebles, toallas, etc). El agujero en la pared se debe hacer de acuerdo al diámetro del extractor.


Marque los agujeros en la pared conforme los orificios de sujeción del extractor.

Desatornille la parte trasera del extractor e introduzca el tubo del extractor en el agujero.

Asegure la posición del extractor en el agujero de la pared con tornillos para el montaje definitivo del mismo.



Montaje para pared simple.



Montaje con accesorio para pared doble.



Montaje con salida a sistema de ventilación comunitario.




Montaje con salida al techo, mediante conducto corto.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se deben utilizar medios de conexión adecuados entre los conductores de la instalación fija y los del extractor. Los extractores Surtek cuentan con 50cm de cable AWG 18 aterrizado.

Conecte el cable del extractor de aire a la instalación eléctrica más cercana de acuerdo al siguiente diagrama eléctrico.

Diagrama de cableado



LIMPIEZA

Asegúrese de tener desactivada la corriente eléctrica antes de realizar algún trabajo sobre el equipo.

Para limpiar, utilice un paño húmedo con un poco de detergente de uso doméstico y séquelo con un paño seco y limpio



136770-136771-136772



ATENCIÓN: Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento, antes de operar esta herramienta.
WARNING: Read, understand and follow the safety rules in this document, before operating this tool.

SURTEK

Extractor de Aire Extractor Fan

APLICACIONES

The extractor fan SURTEK constantly renews the atmosphere of bathrooms, bedrooms or offices. Easy to assemble and install on walls or ceilings. Absorbs air with dust, smoke, moisture and odors.

BEFORE INSTALLING

This appliance must be installed by a qualified technician.

Install away from fire and hot places.

Avoid placing them near doors or vents, this may affect the performance of the device to not move air from the rest of the room properly.

Is recommended the use of timer, this will allow the extractor keep working until it has been completely renewed the air from the room.

DO NOT install the extractor above the bathtub or shower bathroom.

INSTALLATION

Choose the right position, moving the extractor as much as possible from other air inlets. So that the extractor affects the entire air volume of the room.


Make sure the exhaust inlet is not blocked by other objects. (Doors, furniture, towels, etc).

The hole in the wall must be made according to the diameter of the extractor.

Mark the holes in the wall as the extractor fan mounting holes.

Unscrew the back of the extractor and introduce the extractor pipe into the hole

Secure the position of the extractor into the hole in the wall with screws for final installation.




ELECTRIC INSTALLATION

Use appropriate connections between the conductors of the fixed installation and the conductors of the extractor.

The Surtek extractors feature 50cm of 18 AWG grounded wire.

Connect the extractor fan cable to the nearest electrical installation according to the following electrical diagram.

2. Wiring diagram



CLEANING

Make sure you have turned off the power before performing any work on the equipment.

To clean, use a damp cloth with a little household detergent and dry with a clean dry cloth.



136770-136771-136772

1 año
GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ATENCIÓN: Lea, entienda y siga las instrucciones de seguridad contenidas en este documento, antes de operar esta herramienta.
WARNING: Read, understand and follow the safety rules in this document, before operating this tool.