


HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pistola						
 PIST316	Pistola y lanza	HL316	1	\$431	\$474	\$521
Manguera						
 MANG316	Manguera de 3 metros	HL316	1	\$230	\$253	\$278

HIDROLAVADORA A BATERÍA



18 V
VOLTAJE



TECNOLOGÍA
LITIO-ION



PRESIÓN MÁXIMA
435 PSI



ALIMENTACIÓN
MÍNIMA
3.5 L/MIN



NUEVO



CÓDIGO	PLB618
USO	
VOLTAJE	18 V
CAPACIDAD	4000 mAh
TIEMPO DE CARGA	4 h
CAUDAL	3.5 L
VELOCIDAD	20000 rpm
PRESIÓN MÁXIMA	435 psi
📦	1
SUB DIST.	\$3,926
MAYOREO	\$4,319
MENUDEO	\$4,751



- Se alimenta de cualquier fuente de agua ya sea conectando al grifo con una manguera o absorber agua desde una cubeta.
- Útil para diversas aplicaciones gracias a los accesorios incluidos.
- Permite una fácil movilidad gracias a su portabilidad.



HIDROLAVADORA A GASOLINA



KOHLER. Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

14 HP



4 200 PSI
PRESIÓN MÁXIMA



12.1 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA



MOTOR DE
4 TIEMPOS



VÁLVULAS
EN CABEZA



CÓDIGO	HG914
USO	
PRESIÓN MÁXIMA	4,200 psi
POTENCIA	14 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12.1 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12
PESO	60.7 kg
📦	1
SUB DIST.	\$47,941
MAYOREO	\$52,735
MENUDEO	\$58,009

- Arranque retráctil.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Carro metálico con llantas neumáticas.
- La hidrolavadora no incluye aceite en motor y bomba, agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.



HIDROLAVADORA A GASOLINA



KOHLER. Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

9.5 HP



3 600 PSI
PRESIÓN MÁXIMA



10.3 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA



MOTOR DE
4 TIEMPOS



VÁLVULAS
EN CABEZA



CÓDIGO	HG909
USO	
PRESIÓN MÁXIMA	3,600 psi
POTENCIA	9.5 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	10.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	55.7 kg
📦	1
SUB DIST.	\$41,395
MAYOREO	\$45,535
MENUDEO	\$50,089

- Arranque retráctil.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Carro metálico con llantas neumáticas.
- La hidrolavadora no incluye aceite en motor y bomba, agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.

